

IDASmio CA フィルター のお取り扱い上のご注意

※IDASmio は IDAS のデジタルカメラ向けのサブブランドです。

この度は CA フィルター をお買い求めいただきありがとうございました。

ユーザー様に末永くご愛用いただきますよう下記お取り扱いの注意書(1 ページ目)と CA フィルターの装着方法(2 ページ目)をお読みの上ご利用ください。

※本製品は次の製品に着脱可能です。

1、EOS DIGITAL APS-C 一眼レフカメラ(但し 10D、D30、D60 等の旧製品を除く)。

2、キヤノン製の Viltrox 製 EF-EFM マウントアダプター

3、Viltrox 製用 EF-E マウントアダプター

上記 1～3 に、キヤノン EF レンズ及び EF マウントのサードパーティー製レンズを装着し使用します。

※EF マウントレンズ以外のレンズをマウントアダプター経由で使用できません。

装着はできる場合がありますが、レンズとマウントアダプター共に取り外しが不可能になる場合があります。

※EF レンズでも次のレンズの使用はお薦めできません。

EF50mmF1.0L、EF85mmF1.2L、EF85mmF1.2LII

※CA フィルターの清掃上のご注意。

CA フィルター基板は両面とも IGAD(Ion-Gun Assist Deposition)による高密度、高耐久ダイクロイック・多層コート(DIMC)が施されています。

DIMC は金属酸化物の誘電体ハードコートですが、硬いもので擦ったりするとキズが入る可能性が有ります。

この為、DIMC 面の清掃やお取り扱い時には他光学製品同様充分ご注意ください必要があります。

1、単なるホコリの除去でしたらエアブローしてください。

2、汚れの除去でしたらまずエアブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等でゆっくりと優しく拭きあげて下さい。

3、シリコンクロスでの清掃は、フィルター、シリコンクロス共にエアブローなどで硬い砂埃などを落としておいてから軽く拭きあげてください。

※CA フィルターの光学特性に於けるご注意。

CA フィルター基板は薄膜干渉フィルターで、斜め入射光に対してフィルターの分光特性は変化します。

以下は銘柄における実用最大口径比です。

LPS-D1 CA、LPS-D1 CA、NGS1-CA→口径比 F1.4

HEUIB-II CA、NB1 CA→口径比 F2

※カメラへの装着方法。

- ① カメラマウント部を上向きにし CA 又は CA フィルター を装着します。

フィルター切り欠き部を、マウント正面右上のネジの方向へ向けて入れてください。(方向は大凡でかまいません。)



下図は CA フィルター切り欠き部の方向が正しくありません。



- ② EFレンズの着脱。

レンズの着脱は、カメラマのマウント部を上向きにしたまま行ってください。



(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333

e-mail : idas@icas.to

URL : <http://icas.to/space/index.htm>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>