

この度は IDASmio M フィルター をお買い求めいただきありがとうございました。

フィルターは次のラインナップあります。

NGS1 M、LPS-D2 M、LPS-D1 M、NB1 M、HEUIB-II M



IDASmio M フィルター のお取り扱い上のご注意。

ユーザー様に末永くご愛用いただきますよう下記お取り扱いの注意書(1 ページ目)と M フィルターの装着方法(2 ページ目)をお読みの上ご利用ください。

※本製品は EOS DIGITAL APS-C ミラーレスカメラ EOS M シリーズに着脱可能です。

※EF-M レンズのレンズ後端部が電子接点部の出っ張りよりも超えて出っ張っているレンズは使用できません。

※M フィルターの清掃上のご注意。

M フィルター基板は両面とも IGAD(Ion-Gun Assist Deposition)による高密度、高耐久ダイクロイック・多層コート (DIMC)が施されています。

DIMC は金属酸化物の誘電体ハードコートですが、硬いもので擦ったりするとキズが入る可能性があります。

この為、DIMC 面の清掃やお取り扱い時には他光学製品同様充分ご注意ください必要があります。

- 1、単なるホコリの除去でしたらエアブローしてください。
- 2、汚れの除去でしたらまずエアブローによりホコリを除去し、レンズクリーニング液を浸したクリーニングペーパー等でゆっくりと優しく拭きあげて下さい。
- 3、シリコンクロスでの清掃は、フィルター、シリコンクロス共にエアブローなどで硬い砂埃などを落としておいてから軽く拭きあげてください。


※M フィルターの光学特性に於けるご注意。

M フィルター基板は薄膜干渉フィルターで、斜め入射光に対してフィルターの分光特性は変化します。

レンズ集束光中では口径比 F1.4 以上でお使いください。

※カメラへの装着方法。

- ① カメラマウント中央窪み部にフィルターいれます。



- ② フィルターの開口部とカメラの四角い開口部を一致させてください。
フィルターを入れた後もフィルターは回転可能です。



- ③ EF-M レンズや EF-EF-M マウントアダプターを装着してください。

※お役立ち情報

EF-EF-M マウントアダプターには IDASmio CA フィルターが装着可能です。

(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333

e-mail : idas@icas.to

URL : <http://icas.to/space/index.htm>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>